


VISSANI™

Item #000-000
Model #HVUF11SLF

USE AND CARE GUIDE

10.8 CU FT REFRIGERATOR



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Vissani Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Vissani through the purchase of this Refrigerator. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.

Thank you for choosing Vissani!

Table of Contents

Table of Contents	2	Tools required	4
Safety Information	2	Package Contents.....	5
Warranty	3	REVERSING THE DOOR	6
What is Covered	3	Installing The Handles	8
What is Not Covered	3	Operating Instructions	9
Pre-installation	4	Matintenance	10
Planning Installation	4	Troubleshooting	12

Safety Information

FOR YOUR PERSONAL SAFETY, PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW:

- The circuitry for refrigerator must be isolated. The area of cross section of wire must be larger than 0.75mm². The power plug should have its own socket, and the socket must be grounded as adapter may cause the socket to overheat.
- The voltage and frequency of this product should be 120V/60Hz. Contact the local maintenance station or retailer if the wire is damaged.
- Disconnect power only by pulling the power plug out of the socket directly but not by the wire
- Do not damage the refrigerant circuit.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep ventilation opening, in the appliance enclosure or in the built in structure, clear of obstruction.
- Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors;
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- Do not use electrical appliance inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Safety Information (continued)

NOTICE

- Do not store inflammable materials such as ether, benzene, LP gas and glue, etc., in the refrigerator.
- Do not place bottled beverage in the freezer, so as to prevent breaking.
- It is recommended not to place object on the top of appliance which is magnetic, heavy, or be filled with water. Electronic components may not work steadily if water gets inside. Do not store object which is costly or impressible to temperature and, e.g. serum, bacterin and so on.
- The refrigerant of this product is R600a, which is inflammable. So, be cautious not to damage the cooling system during the transportation and installation.
- DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.



WARNING: When gas leaks from its container, do not pull the plug, out or in, for it may arouse sparks and fire calamities.



WARNING: Do not splash water on the rear of the appliance, for it may cause malfunction or electric shock.



R600a



Warranty

WHAT IS COVERED

MC Appliance Corporation warrants this beverage cooler to be free from defects in material and workmanship, and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s), at the company's option, for any part(s) of the unit that have failed during the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of one year from the date of purchase. A copy of the dated sales receipt or invoice is required to receive warranty service by an authorized service agent.

WHAT IS NOT COVERED

Product repair accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all implied warranties including merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest period allowed by law. MC Appliance Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or person is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior written consent of MC Appliance Corporation. Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

- Damages due to shipping or improper installation.
- Damages due to misuse or abuse.
- Content losses due to failure of the unit.
- Repairs performed by unauthorized service agents.
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instructions on proper use of the product or improper installation.
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- Failure of this product if used for other purposes than its intended purpose.
- Disposal costs for any failed unit not returned to our factory.
- Any delivery/installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.
- Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an authorized service technician is not available.
- The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.
- Refunds for non repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.

Pre-installation


PLANNING INSTALLATION

- The refrigerator should be located on a completely flat surface.
- Leave about 2 to 4 inches (5-10 cm) between each side of the appliance and the wall.
- Leave 12 inches (30 cm) between the top of the appliance and the ceiling.
- Choose a location which is not exposed to sunlight, high temperature or humid, as humidity may cause stain.
- The appliance can be adjusted by turning its two legs in the front of the bottom panel when it is unstable. Turning them in the clockwise direction can raise the refrigerator.
- The location should be firm and flat. An unsecure position may cause noise and vibration. The noise may be increased if the floor is not firm. Put a sheet under the appliance to solve the heat emission if you need to locate it onto a carpet.
- Make sure the adjustable legs are firm on the floor, and set the appliance slope backward slightly to keep the doors closed tightly.
- Make note of the position of the contents and retain packaging for future packing and moving.
- Do not lift by the door handle when moving the appliance.
- Do not tilt the appliance more than 45 degrees.
- Avoid strong vibration and collision.

TOOLS REQUIRED



Medium-sized
Phillips
screwdriver




Small -sized
Phillips
screwdriver



Allen wrench

Pre-installation

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Control Display	1
B	Glass Shelves	3
C	Crisper glass cover	1
D	Crisper	1
E	Switch	1
F	Door Bins	4

PACKING AND MOVING

- Unpacking it, repack and carry Please memorize the position of each accessory of the appliance when unpack it, repack the product and check carefully before transportation.
- Do not lift or pull the door and the door handle during transportation.
- When moving, the appliance can not be tilted over 45 degrees (the angle to the vertical direction). Please avoid strong vibration and collision.


Reversing the Door

1 Removing Plastic Hole Insert Plugs

- Open the upper door, and close the bottom door.




IMPORTANT: First, check to make sure the power is disconnected.



2 Removing the protective covers and door.


- Remove the protective covers with a Phillips screwdriver through the back side, and save the protective covers.
- Remove the 3 self-tapping screws, and save them.
- Push the top hinge forward, remove the door and set it aside.



Reversing the Door (continued)


3 Switching the hole covers

- Pry off and remove the covers over the screw holes on the left side of refrigerator housing. Attach covers on the right side. Covers are force-fitted.



4 Switching the bottom hinge


- Push the refrigerator slightly backward against the wall.
- Disassemble the 2 fixed stands.
- Disassemble the bottom hinge.
- Assemble the bottom hinge on the other side of the refrigerator.
- Assemble the stands.
- Exchange the 2 bolts and attach them on the other side.



Installing the Handles


5 Removing the handle

- Use an Allen wrench to loosen the fix screw and take off the handle.
- Twist out connection screw.
- Remove screw hole plug.



6 Installing the handle.

- Install the handle on the right side using the screws.
- Insert screw hole plug into the left screw hole.




Operating Instructions

- Leave some space between items inside for air circulation.
- Food should be kept in sealed packages to prevent drying or odor.
- Hot food should be cooled down before placing into the appliance. Otherwise, interior temperature and electric consumption will increase.
- Reducing the frequency of door opening can lower the electric consumption.



WARNING:


Do not use any electronic equipment inside the appliance.




- When the door is opened, LED display will be lit. Press “” for 3 seconds, the light of “” will be out, and the child lock unlocks. After the child lock is unlocked, the temperature can be adjusted and the mode can be switched. Wait 10s, “” light will be turned on, the child lock will be activated again.
- After the child lock is unlocked, press “” for 3 seconds, temperature display unit can be switched to Celsius or Fahrenheit, light of “” will be turned on according to the choice made.
- After the child lock is unlocked, the temperature can be adjusted by pressing “”. In the freezer mode, temperature adjusted ranges are from -22°C to -15°C (-8°F to -5°F); In the fridge mode, temperature adjusted ranges are from 1°C to 7°C (33°F to 45°F).
- After the child lock is unlocked, the fridge mode or freezer mode can be switched by pressing “”. When the FRIDGE indicator light is on, fridge mode is selected, when FREEZER light is on, freezer mode is selected.
- After the child lock is unlocked, the quick cooling function is applied when “” is pressed. The Quick Cooling function indicator light “” will be on. Press “” again to exit Quick Cooling mode.
- The Quick Cooling function can only be selected in freezer mode; it not be selected in the fridge mode.
- In the Quick Cooling mode, the inner temperature can reach as low as -30°C (-22°F). Quick Cooling mode will be exited automatically when it is on for 24 hours continually.

Maintenance


- The appliance should be maintained and cleaned frequently. For your safety, unplug the refrigerator before cleaning.
 - Interior maintenance: Clean the interior of the appliance with clean water or neutral abluent. Scour it with clean water and wipe it with a piece of dry cloth.
 - Maintenance of door gasket: It is easy to get damaged if the door gaskets are soiled by oil, sauce, etc. so clean it with care.
 - Outer maintenance: Wipe the dust with a piece of dry cloth, and clean it with neutral abluent if necessary.
 - Lighting and its replacement: When the refrigerating chamber door opens, the LED light turns on. When the light is damaged, please remove the lampshade first and then replace the LED light. The specific operations are shown in the following diagram:



1. Please move the lampshade and the thermostat out 3-5mm in the direction of the arrow.



2. Take out the lampshade and thermostat downwards.



3. Pull the connection terminal, use the screwdriver to remove the LED light board and replace it.



NOTE: If the LED lamp is abnormal, it should be replaced by professionals. Do not dismantle and replace it privately in order to avoid damage.

Defrosting

- Defrosting of refrigerator will be executed automatically while the product is operating, so manual defrosting is not required. The defrost water flows into the vaporization plate and will be vaporized by the heat of compressor. so the drain tube must be cleaned.



DANGER: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.

Disconnecting the Appliance

- After power failure, do not put additional food in the appliance and reduce the frequency of door opening. Make several ices in a container if know the power failure beforehand, and put it in the top of the fridge.
- Discontinuation during vacation
- Please remove easily spoiled food from the fridge before short vacation.
- If the refrigerator is not going to be used for a long time, please remove all food, unplug from the outlet and clean up the appliance. The door should be kept open in order to prevent unpleasant smell caused by food leavings.



IMPORTANT: In a general condition, do not stop the appliance in case of affecting its life. After unplugging the power, please leave at least 5 minutes before resumption.

User Notifications

- Do not splash water on the refrigerator, as it will cause oxidation and malfunction. Electronic components such as on/off button should be wiped dryly.
- Cleansers such as soap powder, abrasive cleaning powder, alkali cleansers, chemical cloth, thinner, alcohol, acid petroleum product and hot water should not be used to clean the refrigerator as they may damage the painted cover and plastics.
- Smudge can damage the interior plastic component, so wipe it as soon as possible
- Please check the points below after maintenance:
 - (1) Is there any damage or loss of the electronic wire?
 - (2) Can the plug be put in the socket reliably and smoothly?
 - (3) Is the plug heating unconventionally?



IMPORTANT: Please get rid of the gasket of the door before the disposal. The disposed apparatus should be handled by professional staff, as it may be harmful to the environment.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The refrigerator does not work.	It may not be connected to the power supply (plug, power cut or fuse). Voltage is too low.
The refrigerator does not work as expected.	It may be caused by heavy frost, or by warm temperature setting, or by frequently opening the door
It makes unusual noise.	It may be caused by an imbalance, or by resonance between the appliance and other ambient object:
The compressor keeps working for a long period.	The environment temperature may be too high. The doors may be opened frequently or even they are left open. The compressor running time may be extended if the temperature is set too low
Unpleasant odor is present.	Food with strong odor should be packed tightly before being put inside the appliance. Please check whether there is any deteriorated item or whether the liners are left dirty for a long time.
Water leaks from the bottom of the refrigerator.	The drain tube is jammed. Please use a proper tool to solve it.
Heavy frost occurs on the rear of the appliance.	Putting humid or hot food into the appliance may cause this problem. Or it may be caused by the heavy environment moisture.

In the freezer mode, low air pressure may occur in the cabinet for a short time when the door is opened frequently, which makes the door more difficult to be opened in a second try.

Do not worry, since this is a normal phenomenon. Please wait from 20 to 30 seconds, then the door can be opened easily again!

VISSANI™

**Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Vissani Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday**

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM


Retain this manual for future use.

VISSANI™

Article #100-168-856
Modèle #HVUF11SLF

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

RÉFRIGÉRATEUR DE 10,8 PI²



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant d'effectuer un retour vers notre boutique, appelez le service client Vissani

Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h EST et le samedi de 9 h à 18 h EST

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

MERCI

Nous apprécions votre confiance envers Vissani lors de l'achat de ce réfrigérateur. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre foyer. Consultez notre site Internet pour découvrir notre gamme complète de produits disponible pour les besoins d'amélioration de votre foyer.

Merci d'avoir choisi Vissani!

Table des matières

Table des matières	2	Outils nécessaires	4
Informations de sécurité	2	Contenu	5
Garantie	3	Inversion de la porte	6
Ce qui est couvert	3	Installation des poignées	8
Ce qui n'est pas couvert	3	Notice d'emploi	9
Avant l'installation	4	Entretien	10
Planification de l'installation	4	Dépannage	11

Informations de sécurité

POUR VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

- la coupe transversale du câble doit être supérieure à 0,75 mm² de large. Le montage des circuits du réfrigérateur doit être isolé. La zone de branchement de l'alimentation doit disposer de sa propre prise, et la prise doit être mise à la terre, car l'adaptateur peut entraîner une surchauffe de la prise.
- La tension et la fréquence de ce produit doivent être de 120 V/60 Hz. Contactez le poste de maintenance local ou le détaillant si le câble est endommagé.
- Déconnectez l'alimentation uniquement en retirant le cordon d'alimentation de la prise sans tirer sur le câble.
- Attention à ne pas endommager le circuit réfrigérant.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient eu connaissance des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être supervisés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez l'ouverture de ventilation sur l'appareil ou dans la structure intégrée à l'abri des risques d'obstruction.
- Avant de vous débarrasser de votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
- Retirez les portes;
- Laissez les étagères en place pour qu'aucun enfant ne puisse se glisser à l'intérieur.
- Ne conservez pas de substances explosives, telles que des bombes aérosol avec un agent propulseur inflammable, dans cet appareil. Cet appareil est destiné à une utilisation résidentielle ou dans des environnements similaires, tels que :
- zones pour le personnel de cuisine dans les boutiques, bureaux ou autres environnements de travail.
- logements agricoles et par clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
- environnements de types chambre et petit déjeuner.
- ravitaillement et autres applications similaires non destinées à la vente au détail.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments de l'appareil, à moins qu'ils aient été recommandés par le fabricant.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, si elles sont supervisées, ont eu connaissance des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécurisée, et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Informations de sécurité (suite)

AVIS

- ❑ Ne conservez pas de matières inflammables telles que de l'éther, du benzène, du GPL et de la colle, etc., dans le réfrigérateur.
- ❑ Ne mettez pas de boissons en bouteille dans le congélateur afin d'éviter la casse.
- ❑ Il est recommandé de ne pas mettre d'objets magnétiques, lourds ou remplis d'eau au-dessus de l'appareil. Les composants électroniques peuvent ne pas fonctionner de manière stable si de l'eau pénètre à l'intérieur. Ne conservez pas d'objet coûteux ou sensibles aux variations de température et, par exemple, des sérums, vaccins bactériens, etc.
- ❑ Le réfrigérant de ce produit est R600a, qui est inflammable. Ainsi, faites attention à ne pas endommager le système de refroidissement pendant le transport et l'installation.
- ❑ MISE AU REBUT : Ne mettez pas ce produit au rebut en tant que déchet municipal sans triage. La collecte de ce type de déchet se fait séparément pour un traitement spécial si nécessaire.



AVERTISSEMENT : Quand le gaz s'échappe de son contenant, ne branchez ni ne débranchez la prise, car cela pourrait causer des étincelles et un incendie.



AVERTISSEMENT : N'éclaboussez pas d'eau sur la surface arrière de l'appareil, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou une décharge électrique.



Garantie

CE QUI EST COUVERT

MC Appliance Corporation offre une garantie sur ce réfrigérateur en cas de défauts de matériau et de main-d'œuvre, et accepte de remédier à tout défaut ou de fournir la ou les nouvelles pièces, au choix de l'entreprise, pour remplacer toute pièce de l'appareil qui serait endommagée pendant la période de garantie. Les dépenses concernant les pièces et la main-d'œuvre sont couvertes pour cet appareil pendant une période de un an à partir de la date d'achat. Une copie du reçu de vente daté ou de la facture est nécessaire pour recevoir une réparation sous garantie par un intermédiaire de service autorisé.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

La réparation du produit conformément aux conditions ci-incluses est votre seul et unique recours en vertu de cette garantie restreinte. Toutes les garanties impliquées, y compris la qualité marchande et l'adaptabilité à une utilisation particulière, sont limitées par la présente à un an ou la période la plus courte autorisée par la loi. MC Appliance Corporation n'est pas tenue responsable de tout incident ou dommage consécutif, et aucun représentant ni aucune personne n'est autorisé à assumer pour nous toute autre responsabilité en relation avec la vente de ce produit. Le consommateur n'est autorisé en aucune circonstance à renvoyer cet appareil dans notre usine sans le consentement écrit préalable de MC Appliance Corporation. Certains états interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, ou les limitations sur les garanties impliquées. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez obtenir d'autres droits, qui varient selon les états.

- ❑ Les dommages dus à l'expédition ou à une mauvaise installation.
- ❑ Les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à un mauvais traitement.
- ❑ Les pertes de contenu dues à une défaillance de l'appareil.
- ❑ Les réparations réalisées par des intermédiaires de service non autorisés.
- ❑ Les appels de service qui n'impliquent pas de défaut de matériau ni de main-d'œuvre, tel que les instructions pour une utilisation correcte du produit ou une mauvaise installation.
- ❑ Le remplacement ou le réajustement des installations électriques ou des disjoncteurs.
- ❑ Les défaillances de ce produit s'il est utilisé à des fins autres que son utilisation prévue.
- ❑ Les frais de mise au rebut pour tout appareil défaillant qui n'a pas été renvoyé à notre usine.
- ❑ Tous frais de livraison/installation afférents comme le résultat d'un non-respect des exigences spécifiées lors de l'utilisation d'un appareil.
- ❑ Les dépenses liées au voyage et au transport pour l'entretien du produit si votre appareil est situé dans une région éloignée où l'entretien par un technicien de service autorisé n'est pas disponible.
- ❑ Le retrait et la réinstallation de votre appareil si ce dernier est installé à un emplacement inaccessible ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions d'installation publiées.
- ❑ Les remboursements pour les produits irréparables sont limités au tarif payé pour l'appareil selon le reçu de vente.

Avant l'installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

- Le réfrigérateur doit être installé sur une surface complètement plane.
- Laissez environ 2 à 4 pouces (5 à 10 cm) entre chaque côté de l'appareil et le mur.
- Laissez 12 pouces (30 cm) entre le haut de l'appareil et le plafond.
- Choisissez un emplacement qui n'est pas exposé à la lumière du soleil, aux températures élevées ou à l'humidité, car cette dernière peut entraîner une décoloration.
- L'appareil peut être réglé en tournant ses deux pieds de devant sous le panneau inférieur s'il est instable. Tournez-les dans le sens horaire pour élever le réfrigérateur.
- L'emplacement doit être robuste et plan. Un positionnement non sécurisé peut entraîner du bruit et des vibrations. Le bruit peut augmenter si le sol n'est pas robuste. Placez une feuille sous l'appareil pour résorber l'émission de chaleur si vous souhaitez positionner l'appareil sur un tapis.
- Assurez-vous que les pieds réglables sont fermement posés au sol, et réglez la pente de l'appareil légèrement vers l'arrière pour que les portes restent bien fermées.
- Prenez note de la position du contenu et conservez l'emballage pour un conditionnement et un déplacement futurs.
- Ne déplacez pas l'appareil en le soulevant par la poignée de la porte.
- N'inclinez pas l'appareil à plus de 45 degrés.
- Évitez les fortes vibrations et collisions.

OUTILS NÉCESSAIRES



Tournevis cruciforme de taille moyenne




Tournevis cruciforme de petite taille



Clé hexagonale

Avant l'installation

CONTENU



Pièce	Description	Quantité
A	Écran de commande	1
B	Étagères en verre	3
C	Protection du bac à légumes en verre	1
D	Bac à légumes	1
E	Commutateur	1
F	Réservoirs de porte	4


Inversion de la porte

1 Retrait des chevilles de maintien en plastique

- Ouvrez la porte supérieure et fermez la porte inférieure.




IMPORTANT : Dans un premier temps, assurez-vous que l'alimentation est déconnectée.



2 Retrait des protections et de la porte




- Retirez les protections avec un tournevis cruciforme par le côté arrière, et conservez-les.
- Retirez les 3 vis à tôle et conservez-les.
- Poussez la charnière supérieure vers l'avant, retirez la porte et mettez-la de côté.



Inversion de la porte (suite)



3 Permutation des couvercles de trou

- Enfoncez et retirez les couvercles sur les trous de vis du côté gauche du coffre du réfrigérateur. Positionnez les couvercles sur le côté droit. Les couvercles sont fixés.



4 Permutation de la charnière inférieure


- Poussez légèrement le réfrigérateur vers l'arrière contre le mur.
- Désassemblez les 2 bases fixes.
- Désassemblez la charnière inférieure.
- Assemblez la charnière inférieure sur l'autre côté du réfrigérateur.
- Assemblez les bases.
- Échangez les 2 boulons et fixez-les de l'autre côté.



Installation des poignéesés


5 Installation de la poignéeés

- Utilisez une clé hexagonale pour desserrer la vis fixe et retirez la poignée.
- Dévissez la vis de connexion.
- Retirez la patte à vis.



6 Installation de la poignéeés.

- Installez la poignéeés sur le côté droit à l'aide des vis.
- Insérez la patte à vis dans le trou de vis à gauche.




Notice d'emploi

- ❑ Laissez de l'espace entre les éléments à l'intérieur pour une meilleure circulation de l'air.
- ❑ La nourriture doit être conservée dans des emballages fermés pour éviter l'assèchement ou les odeurs.
- ❑ La nourriture chaude doit être refroidie avant d'être mise dans l'appareil. Sinon, la température intérieure et la consommation d'électricité augmenteront.
- ❑ Une réduction de la fréquence d'ouverture de la porte peut diminuer la consommation électrique.



AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas d'équipements électroniques à l'intérieur de l'appareil.



- ❑ La fonction de refroidissement rapide (Quick Cooling) peut uniquement être sélectionnée en mode congélation; elle ne peut pas être sélectionnée en mode réfrigérateur.
- ❑ En mode de refroidissement rapide, la température interne peut atteindre une température de -30 °C (-22 °F). Le mode de refroidissement rapide se terminera automatiquement au bout de 24 heures.


- ❑ Lorsque la porte est ouverte, l'affichage DEL s'allume. Appuyez sur «» pendant 3 secondes, le voyant de «» s'éteindra et la protection enfant se déverrouillera. Une fois la protection enfant déverrouillée, la température peut être réglée et le mode peut être changé. Attendez 10 secondes, le voyant «» s'allume, la protection enfant est à nouveau activée.
- ❑ Une fois la protection enfant déverrouillée, appuyez sur «» pendant 3 secondes, l'unité d'affichage de la température peut être modifiée en Celsius ou Fahrenheit, le voyant «» s'allume selon la sélection effectuée.
- ❑ Une fois la protection enfant déverrouillée, la température peut être réglée en appuyant sur «». En mode congélateur, la plage de réglage de la température est comprise entre -22 °C et -15 °C (-8 °F et -5 °C); en mode réfrigérateur, la plage de réglage de la température est comprise entre 1 °C et 7 °C (33 °F et 45 °F).
- ❑ Une fois la protection enfant déverrouillée, vous pouvez basculer entre les modes réfrigérateur et congélateur en appuyant sur «». Lorsque le voyant lumineux FRIDGE est allumé, le mode réfrigérateur est sélectionné. Lorsque le voyant lumineux FREEZER est allumé, le mode congélateur est sélectionné.
- ❑ Une fois la protection enfant déverrouillée, la fonction de refroidissement rapide est appliquée lorsque vous appuyez sur «». Le voyant lumineux de la fonction de refroidissement rapide «» s'allume. Appuyez à nouveau sur «» pour quitter le mode de refroidissement rapide.

Entretien


- L'appareil doit être entretenu et nettoyé régulièrement. Pour votre sécurité, débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer.
 - Entretien de l'intérieur : Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'eau claire ou avec un détergent neutre. Récurez-le à l'eau claire et essuyez-le avec un chiffon sec.
 - Entretien du joint de porte : Le joint de porte est facilement endommagé s'il est sali par de l'huile, de la sauce, etc., nettoyez-le donc avec soin.
 - Entretien de l'extérieur : Essuyez la poussière avec un chiffon sec, et nettoyez la surface avec un détergent neutre si nécessaire.
 - L'éclairage et son remplacement : Lorsque la porte réfrigérante s'ouvre, l'ampoule DEL s'allume. Lorsque l'ampoule est endommagée, veuillez tout d'abord retirer le cache-ampoule, puis remplacez l'ampoule DEL. Les procédures spécifiques sont indiquées dans le diagramme suivant :



- Veuillez déplacer le cache-ampoule et le thermostat de 3 à 5 mm dans le sens de la flèche.



- Retirez le cache-ampoule et le thermostat vers le bas.



- Tirez sur le terminal de raccordement, utilisez le tournevis pour retirer le panneau de l'ampoule DEL et remplacez l'ampoule.



REMARQUE : Si l'ampoule DEL comporte une anomalie, elle doit être remplacée par des professionnels. Ne démontez pas ni ne remplacez l'ampoule vous-même afin d'éviter les dommages.

Dégivrage

- Le dégivrage du réfrigérateur se fera automatiquement pendant le fonctionnement du produit, et le dégivrage manuel n'est donc pas nécessaire. L'eau du dégivrage se déverse dans la plaque de vaporisation et s'évapore grâce à la chaleur du compresseur, le tuyau d'évacuation doit donc être nettoyé.



DANGER :

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage.

Débranchement de l'appareil

- Après une coupure de courant, n'ajoutez pas de nourriture supplémentaire dans l'appareil et réduisez la fréquence d'ouverture de la porte. Si vous savez qu'une coupure de courant va se produire, mettez de la glace dans un récipient et positionnez-le en haut du réfrigérateur.
- Interruption en période d'absence
- Veuillez retirer la nourriture facilement périssable du réfrigérateur avant une période d'absence courte.
- Si le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer toute la nourriture, débrancher l'appareil de la prise et le nettoyer. La porte doit être laissée ouverte afin d'éviter les odeurs déplaisantes en raison de restes de nourriture.



IMPORTANT : En général, n'arrêtez pas l'appareil en cas de problème. Après avoir débranché l'alimentation, veuillez patienter au moins 5 minutes avant de reprendre le fonctionnement.

Notifications utilisateur

- N'éclaboussez pas d'eau sur le réfrigérateur, car cela peut entraîner une oxydation et un dysfonctionnement. Les composants électroniques tels que le bouton de marche/arrêt doivent être essuyés à sec.
- Les nettoyeurs tels que le savon en poudre, la poudre de nettoyage abrasif, les nettoyeurs alcalins, les chiffons chimiques, les solvants, l'alcool, les produits pétroliers acides et l'eau chaude ne doivent pas être utilisés pour nettoyer le réfrigérateur, car ils peuvent endommager la peinture de protection et le plastique.
- Les tâches peuvent endommager le composant intérieur en plastique, essuyez-les donc dès que possible.
- Veuillez contrôler les points suivants avant l'entretien :
- Constatez-vous un dommage ou une perte sur le câble électronique?
- La prise de branchement peut-elle être branchée à la prise murale de manière fiable et facile?
- La prise chauffe-t-elle de manière anormale?



IMPORTANT : Veuillez vous débarrasser du joint de porte avant la mise au rebut. L'appareil mis au rebut doit être manipulé par des professionnels, car il peut être nocif pour l'environnement.

DÉPANNAGE

Problème	Solution
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	Il n'est peut-être pas branché à l'alimentation électrique (prise, panne d'électricité ou de fusible). La tension est trop basse.
Le réfrigérateur ne fonctionne pas comme prévu.	Cela peut être dû à un givre persistant ou à un réglage de température élevée, ou à une ouverture trop fréquente de la porte.
L'appareil fait un bruit anormal.	Cela peut être dû à un déséquilibre ou à une résonance entre l'appareil et d'autres objets à proximité.
Le compresseur continue de fonctionner pendant une longue période.	La température ambiante est peut-être trop élevée. Les portes peuvent avoir été ouvertes fréquemment ou même laissées ouvertes. La durée de fonctionnement du compresseur peut être prolongée si la température est réglée trop basse.
Une odeur déplaisante est présente.	La nourriture odorante doit être fermement emballée avant d'être mise dans l'appareil. Veuillez vérifier la présence d'un élément détérioré ou si le revêtement a été laissé sans nettoyage pendant trop longtemps.
De l'eau fuit de sous le réfrigérateur.	Le tuyau d'évacuation est encombré. Veuillez utiliser le bon outil pour régler ce problème.
Un givre persistant est présent à l'arrière de l'appareil.	Mettre de la nourriture humide ou chaude dans l'appareil peut causer ce problème. Ou cela peut être dû à une humidité ambiante persistante.
En mode congélateur, la pression atmosphérique peut diminuer dans le coffre pendant une courte durée lorsque la porte est fréquemment ouverte, ce qui peut rendre difficile l'ouverture de la porte après une première fermeture.	Ne vous inquiétez pas, ceci est un phénomène normal. Veuillez patienter 20 à 30 secondes, puis la porte s'ouvrira à nouveau facilement!

VISSANI™

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant d'effectuer un retour
vers notre boutique, appelez le service client Vissani
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h EST et le samedi de 9 h à 18 h EST

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conservez ce manuel pour une utilisation future.